



## How to access in app User Manual

 [www.matipay.app](http://www.matipay.app)


### The quickest and safest way to access in app



Unlock code



Biometric authentication



### Download now




 Download on the  
App Store

 GET IT ON  
Google Play

 EXPLORE IT ON  
AppGallery

# Définissez le Code de déverrouillage



1  
Après l'inscription, vous recevez un **CODE DE VÉRIFICATION** par SMS pour valider votre **numéro de téléphone**.

2  
Définissez un **CODE DE DÉVERROUILLAGE** personnel pour accéder à l'application.

3  
Complétez les données de votre profil en saisissant votre **prénom, nom** et **courriel**. Autorisez l'accès avec la **BIOMÉTRIE** en utilisant la **reconnaissance faciale** ou **l'identification tactile** selon les caractéristiques de votre smartphone.

4  
**Bien joué !** Vous avez défini votre code de déverrouillage pour vous connecter à l'application. Maintenant tout est prêt ! Complétez votre profil et recevez **le courriel de confirmation de votre profil**. Recherchez les points de vente et connectez-vous.

# Mode d'emploi

- 

**Accédez rapidement et facilement.** Inscrivez en suivant les instructions dans l'appli.
- 

**Activez Bluetooth ou NFC.** Tu en auras besoin pour te connecter au distributeur.
- 

**Approchez votre smartphone** au module de paiement **ou appuyez sur le bouton Connectez** pour afficher les distributeurs
- 

Sélectionnez le produit chez le distributeur et **profitez de votre pause**
- 

**Appuyez sur le bouton orange du module** pour vous déconnecter du distributeur ou déconnecter directement de l'appli!

## Méthode de recharge



Rechargez **en espèces** lorsque vous êtes connecté au distributeur: le crédit sera mis à jour en temps réel!



Rechargez en ligne par **carte bancaire** avant de vous connecter au distributeur

## Signification de la Led



-  **LED VERTE**  
Le distributeur est disponible, connectez-vous!
-  **LED ORANGE CLIGNOTANTE**  
Le distributeur est occupé: vous ou une personne à proximité êtes connecté au distributeur: sélectionnez le produit ou «déconnecter»
-  **LED ORANGE FIX**  
Le distributeur distribue le produit
-  **LED ROUGE**  
Le distributeur n'est pas disponible
-  **TOUTES LES LED ALLUMÉES**  
Le distributeur est en cours de mise à jour!